

Comlink Cloud Unit W5

Kom i gang på 1-2-3

Comlink Cloud Unit W5 er en enhet for alarmering og fjernstyring via mobilnettet. Enheten kommer med ferdig installert SIM-kort fra Last Mile AS. For å sikre stabil drift fungerer enheten kun med dette SIM-kortet og tilhørende abonnement.

Følg stegene under for å komme raskt i gang med din enhet.

Oppstartsprosess

1. Mottak

Pakk ut din Comlink Cloud Unit W5 og noter ned enhetens telefonnummer.

- SIM-kort er ferdig installert
- Telefonnummer finnes på enheten

2. Cloud-konto

Opprett din gratis cloud-konto på cloud.comlink.se

- Gratis å opprette
- Kan gjøres før eller etter mottak

3. Abonnement

Last ned og fyll ut bestillingsskjema for abonnement (se kontaktinformasjon)

- Kundedetaljer
- Enhetens telefonnummer
- Din cloud-konto
- Ønsket enhetsnavn

4. Installasjon

Monter enheten på ønsket lokasjon

- Koble til strøm
- Monter antenne
- Bekreft tilkobling til mobilnettet med rød diode. Når den lyser i 2s, med kort blink, betyr det at enheten er tilkoblet mobilnettet

5. Bekreft installasjon

Gi beskjed til Last Mile AS når enheten er montert og tilkoblet strøm

- Send e-post eller ring
- Oppgi kundenavn og enhetens telefonnummer

6. Aktivering

Last Mile AS aktiverer og registrerer enheten

- SIM-kort aktiveres
- Enheten registreres i cloud
- Deles med din konto



Klar til bruk!

Din Comlink Cloud Unit er nå klar til bruk

Kontaktinformasjon

Bestillingsskjema: [Last ned her](#)

Send utfylt skjema til: salg@lastmile.no

Telefon: 66 90 79 80